



Автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем Руководство по эксплуатации

Основные функции:

- Режим дисплея 12-и или 24-х часовой;
- Работа в режиме реального времени;
- Возможность записи звукового сообщения на 6 секунд;
- Миска с кормом вращается согласно запрограммированному времени;
- Возможность установки 4-х независимых кормлений;
- Объем каждого лотка для корма - 0,5л (общий объем - 2 л) ;
- Голосовое сообщение проигрывается 3 раза перед каждым кормлением;
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера "С" , которых хватает более чем на 1 год;
- Индикатор разрядки батареек;

Описание кнопок управления:

1. **REC** - запись вашего персонального голосового сообщения.
2. **PLAY** - воспроизведение записанного голосового сообщения.
3. **MODE** -
 - переключение режимов: часы / время кормления (в режиме часов);
 - изменение времени (в режиме установки времени "Set").
4. **SET** - включение режима настройки "**SET**". Используется также для подтверждения времени, которое вы устанавливаете.
5. **START NOW** - включает таймер кормления сразу после нажатия.
6. **START TOMORROW** - включает таймер кормления со следующего дня (таймер начнет отсчет с 00-00 часов следующего дня).
7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - кнопка включения "**ON**"/выключения "**OFF**" питания (расположена на дне кормушки рядом с отсеком батарей) . Выключите питание, когда кормушка не используется в течение долгого времени. Примечание: выключение питания приведет к сбросу всех настроек времени.

Перед началом эксплуатации

1. Переверните кормушку вверх дном, откройте 2-е крышки отсека батареек, нажав на язычки. Вставьте 4-е алкалиновых батареек (тип "С" или LR-14) , соблюдая полярность и закройте крышки. Для простоты использования рекомендуется не открывать верхнюю крышку миски, сдвигающуюся крышку и не вынимать саму миску. Если вы все же сделали это, убедитесь в том, чтобы эти детали были аккуратно возвращены на место.
2. Включите питание кормушки кнопкой (7) поставив ее в положение "ON". Если вы открывали верхнюю крышку кормушки, убедитесь что все детали точно поставлены на место и только тогда включайте питание. Инструкции по сборке смотрите в пункте "Сборка".
3. После включения питания, миска кормушки сделает один полный оборот и кормушка будет готова к использованию (все настройки сброшены на 0).
4. Положите корм в кормушку так, чтобы его уровень не был выше краев миски. В противном случае это может привести к неправильной работе кормушки.
5. Чтобы корм оставался свежим, вы можете положить лед или замороженные элементы (поставляются отдельно) в специальную емкость на крышке кормушки.
6. Емкость для льда может также служить в качестве миски для питьевой воды. В этом случае снимите верхнюю крышку и налейте воду в емкость для льда.

Примечание: Кормушка открывает емкости с кормом в следующей последовательности: Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3 затем Лоток 4. В случае, если вам нужен только один лоток с едой, заполните только Лоток 1, если два - Лоток 1 и 2 и так далее.

Установки:

Display Mode (режим просмотра настроек):

1. Включите питание кнопкой на дне кормушки (7) , прибор в режиме часов и на дисплее будет 12-00 . Заводская установка дисплея часов - 24 часа.
2. При нажатии на кнопку "**MODE**" поочередно будут показаны часы и установленное время кормлений (часы> время 1-го кормления > время 2-го кормления > время 3-го кормления > время 4-го кормления> повтор с начала...)
3. Нажмите на кнопку "**START NOW**", чтобы включить таймер в настоящий момент. Миска сделает полный оборот и установится в исходную позицию (Лоток 4) , записанное голосовое сообщение проиграется один раз и загорится индикатор "Колокольчик" на дисплее.

4. Для включения таймера начиная с завтрашнего дня, нажмите кнопку **"START TOM"** и отсчет времени начнется с 00-00 часов следующего дня. Миска сделает полные оборот и остановится в исходной позиции, голосовое сообщение будет проиграно один раз и загорится индикатор "Колокольчик".

Режим установки часов:

1. В режиме часов нажмите и удерживайте более 2-х секунд кнопку **"SET"** чтобы активировать режим установки часов. Цифры часов начнут мигать.
2. Нажмите на кнопку **"MODE"** чтобы изменить значение часов (значения будут меняться в сторону увеличения). Нажмите **"SET"** для подтверждения установки. Теперь будут мигать значения минут.
3. Для изменения значения минут нажмите на кнопку **"MODE"**. Для подтверждения нажмите **"SET"**. Значения часов и минут будут мигать.
4. Теперь нажмите кнопку **"MODE"** чтобы выбрать режим часов на 12-и или 24-х часовой. Или нажмите **"SET"** для подтверждения установок и выхода из режима установки часов.



Установка времени кормления:

1. Нажмите **"MODE"**, чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормления нажмите и удерживайте кнопку **"SET"** более 2-х секунд для входа в режим установок времени кормления. Установка времени начнется с 1-го кормления и цифра "1" будет гореть слева на табло.
2. Теперь будут мигать значения часов (вторая и третья цифра), нажмите кнопку **"MODE"** для установки времени (часа) кормления, затем нажмите **"SET"** для подтверждения.
3. После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего (2-го) кормления (1-я цифра поменяется на 2 и так далее) для установки повторите действия в п.10.
4. Установив все 4-е времени кормления, дисплей вернется в режим часов.



Примечания:

1. После включения таймера вы можете войти в режим установок "**SET**" и нажать кнопку "**START**", чтобы выключить его. Затем вы можете изменить настройки и опять включить таймер кнопкой "**START**".
2. Когда индикатор заряда батарей начнет мигать, поменяйте все 4 батарейки сразу. Используйте только щелочные батарейки.

Примеры программирования:

1. *Кормить животное один раз в день в 13:00 (24 формат часов) в течение 4-х дней:* Установить время кормления 1 = 13:00, 2 = 13:00, 3 = 13:00, 4 = 13:00
2. *Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 2-х дней:* Установить время кормления 1 = 10:00, 2 = 20:00, 3 = 10:00, 4 = 20:00
3. *Кормить четыре раза в день: в 6:00, в 11:00, в 16:00 и в 21:00:* Установить время кормления 1 = 6:00, 2 = 11:00, 3 = 16:00 и 4 = 20:00

Примечание:

- В режиме показа времени будет мигать двоеточие между значением часов и минут, в режиме времени кормлений двоеточие гореть не будет.
- Буква "P" будет показана на дисплее при времени после полудня, и погаснет после полуночи в 12-и часовом режиме часов.
- В режиме установки времени кормления на дисплее будут 3 цифры (см. рисунок). Первая цифра означает порядковый номер кормления (1-е, 2-е, 3-е или 4-е кормление), а вторая и третья цифра показывают время, на которое запрограммировано кормление (в часах).
- Когда будет включен таймер кормления, на дисплее загорится символ "Колокольчик". Если на дисплее, указывающем время кормления,

символ "Колокольчик" горит постоянно - это означает, что время данного кормления уже прошло. Мигающий символ означает, что время этого кормления еще не наступило. Это позволит вам понять, сколько кормлений осталось в кормушке.

- Если время следующего кормления меньше или равно настоящему времени, кормление произойдет на следующий день.
- Если нажать и удерживать кнопку "Mode" более 2-х секунд, значение на дисплее будет увеличиваться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Когда значение достигнет максимума, цифры опять начнутся сначала.
- Если таймер кормления включен, нажатие кнопок "**START**" или "**START TOMORROW**" приведет к сбросу настроек и программа опять начнется с первого кормления.

Запись голосового сообщения

1. Для записи голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку REC. У вас есть около 6 секунд, чтобы записать фразу, которая будет звать вашего питомца всякий раз, когда придет время обеда. Говорите в микрофон "**MIC**". Отпустите кнопку REC, чтобы окончить запись.
2. Нажмите на кнопку "**PLAY**", чтобы воспроизвести записанное сообщение. Вы можете делать это в любое время, не боясь сбить настройки кормушки.

Сборка и разборка

Как разобрать:

Потяните крышку кормушки "C" вверх (см. диаграмму ниже) и снимите ее, затем также снимите крышку миски "D". Сдвижная крышка "B" легко поднимается вверх, как и сама миска "A".

Чтобы собрать:


А. МИСКА - миска для корма встанет в корпус кормушки только в одном правильном положении. Убедитесь, что миска встала во втулку.

В. СДВИЖНАЯ КРЫШКА - поместите сдвижную крышку прямо противоположно крышке миски.

D. КРЫШКА МИСКИ - чтобы установить крышку совместите штыри на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки и нажмите на нее сверху.

C. ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КОРМУШКИ - совместите верхнюю крышку кормушки с крышкой миски и нажмите на нее сверху.

E. ЗАЩЕЛКА - когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную крышку повернув ее влево так, чтобы ушко крышки попало в защелку.



www.i3412.com