

ЭСО-220/7-02  
ТУ 3468-191-49640047-2011

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**БЫТОВАЯ ТЕХНИКА**


**АКСИОН**

**ЭЛЕКТРОСУШИЛКА  
ДЛЯ ОБУВИ**

**АЯҚ КИІМГЕ АРНАЛҒАН  
ЭЛЕКТРКЕПТІРГІШІ**

**ЕЛЕКТРОСУШАРКА  
ДЛЯ ВЗУТТЯ**





- МЯГКАЯ СУШКА ОБУВИ
- ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБУВИ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА И В ПОЕЗДКАХ
- СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

- АЯҚ КИІМДІ ҰҚЫПТЫ КЕПТІРУ
- АЯҚ КИІМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ
- ЖОҒАРЫ ТИІМДІЛІК КЕЗІНДЕ ҚҰАТ ПАЙДАЛАНЫ
- ТӨМЕНДІГІ
- ҮЙДЕ ЖӘНЕ САПАРДА ПАЙДАЛАНЫ ЖАЙЛЫҒЫ
- СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ САҚТАУ

- М'ЯКЕ СУШІННЯ ВЗУТТЯ
- ПODOBJEHHЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ВЗУТТЯ
- НИЗЬКЕ ЕНЕРГОСПOЖИВАННЯ
- ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ ВДОМА
- ТА У ПОЇЗДКАХ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАШOГO ЗДОРОВ'Я

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАЙДАЛАНЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ / ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**RU** ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ЭСО-220/7-02 соответствует ТУ 3468-191-49640047-2011 и признана годной для эксплуатации. Предназначена для просушивания обуви и других кожаных изделий.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.  
Класс защиты от поражения электрическим током – II.  
Степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP30 по ГОСТ 14254-96.  
Номинальная потребляемая мощность от сети питания 220 В – 7 Вт.  
Температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 35°С.  
Масса в индивидуальной упаковке не более 300 г.  
Режим работы продолжительный.  
Срок службы электросушилки 8 лет.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
Перед просушиванием обуви, воду, попавшую внутрь, удалите с помощью тампона или другими средствами. Разместите электросушилку внутри обуви ножками вниз, обеспечивая при этом свободный доступ к нагревательным элементам наружного воздуха, подключите электросушилку к сети питания. Время выхода на рабочий режим около 20 мин. Для просушивания обуви требуется 4-6 часов. По окончании просушивания отключить электросушилку от сети питания и извлечь из обуви.  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать электросушилку, имеющую механические повреждения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применение горючих веществ для протирки и мытья обуви перед просушиванием. **ПРЕДОХРАНИТЕ** электросушилку от попадания вовнутрь ее нагревательных элементов посторонних предметов, воды и других жидкостей. **НЕ ЗАБЫВАЙТЕ** по окончании просушивания отключать электросушилку от сети питания.  
**ХРАНИТЬ** электросушилку в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°С.  
**ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ** при отрицательных температурах выдерживать не менее 2 часов при рекомендованных температурах.  
**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ** ремонт электросушилки должен производиться изготовителем или в специализированных мастерских.  
**УТИЛИЗАЦИЯ** производится без соблюдения каких-либо специальных мер.

Изготовитель гарантирует соответствие электросушилки требованиям ТУ 3468-191-49640047-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.

**KZ** ЭСО-220/7-02 АЯҚ КИІМГЕ АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРКЕПТІРГІШІ ТУ 3468-191-49640047-2011 сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылған. Құрғақ үй-жайда қоршаған ортаның +1-ден +35 °С-ға дейінгі температурасында пайдалануға арналған.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**  
Кернеуі 220 В жиілігі 50 Гц ауыспалы токтың бір фазалы желісінен қоректенеді.  
Электр тогының соғуынан сақтау класы – II.  
Қоректендіру желісінен номиналды пайдаланылатын қуат 220 В – 7 Вт.  
Қоршаған ортаның жұмыс температурасы плюс 1-ден плюс 35 градус Цельсийге дейін;  
Жұмыс режимі – ұзақ.  
Электркептіргіштің қызмет ету мерзімі 8 жыл.

**ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ**  
Кептірер алдында аяқ киімнің ішіне кірген суды тампон немесе басқа құралдардың көмегімен алу керек. Электркептіргішті аяқ киімнің ішіне аяғын төмен қаратып орналастырыңыз, сыртқы ауаның қыздыру элементтеріне ашық жетуін қамтамасыз ету керек, электркептіргішті қоректендіру желісіне қосыңыз. Жұмыс режиміне шығу уақыты 20 минут шамасында. Аяқ киімді кептіру үшін 4-6 сағат қажет. Кептіру аяқталған кезде электркептіргішті қоректендіру желісінен ажыратып, аяқ киімнен алып шығыңыз.

Механикалық ақаулары бар электркептіргішті пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Кептірер алдында аяқ киімді жанғыш заттармен сұрту және жууға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Электркептіргішті қыздыру элементтерінің ішіне бөтен заттар, су мен басқа сұйықтықтардың кіруінен **САҚТАҢЫЗДАР**.

Кептіру аяқталғаннан кейін электркептіргішті қоректендіру желісінен ажыратуды **ҰМЫТПАҢЫЗДАР**. Электр кептіргішті жабық үй-жайда минус 50-ден плюс 40 градус Цельсийге дейінгі температурада сақтау керек. Төмен температурада тасымалданғаннан кейін ұсынылған температурада кемінде 2 сағат ұстау керек. Ақаулық анықталған жағдайда электр кептіргішті жөндеу өндірушімен немесе мамандандырылған шеберханаларда жүргізілуі тиіс. Жою қандай да бір арнайы талаптарды сақтаусыз жүргізіледі.

Өндіруші тұтынушының пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезінде электркептіргіштің ТУ 3468-191-49640047-2011 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Пайдаланудың кепілді мерзімі сату күнінен бастап 2 жыл.

**UA** ЭЛЕКТРОСУШАРКА ДЛЯ ВЗУТТЯ ЭСО-220/7-02 відповідає ТУ 3468-191-49640047-2011 і визнана придатною для експлуатації. Призначена для експлуатації в сухих приміщеннях при температурі оточуючого середовища від +1 до +35 °С.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Живлення від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц.  
Клас захисту від ураження електричним струмом – II.  
Номинальна споживана потужність від мережі живлення 220 В – 7 Вт.  
Робоча температура навколишнього середовища від плюс 1 до плюс 35 градусів Цельсія;  
Режим роботи тривалий.  
Термін служби електросушарки 8 років.

**ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**  
Перед просушуванням воду, яка потрапила всередину взуття, видалити за допомогою тампона або іншими засобами.

Розташуйте електросушарку всередині взуття ніжками донизу, забезпечуючи при цьому вільний доступ зовнішнього повітря, під'єднайте електросушарку до мережі живлення. Час виходу на робочий режим близько 20 хв.

Для просушування взуття потрібно 4-6 годин. Після закінчення просушування від'єднайте електросушарку від мережі живлення та вийняти із взуття.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** експлуатувати електросушарку, яка має механічні пошкодження.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** застосування пальних речовин для протирання та миття взуття перед просушуванням.

**ВБЕРЕГАЙТЕ** електросушарку від потрапляння всередину неі нагрівальних елементів сторонніх предметів, води та інших рідин.

**НЕ ЗАБУВАЙТЕ** після закінчення просушування від'єднувати електросушарку від мережі живлення.

**ЗБЕРІГАТИ** електросушарку в закритому приміщенні при температурі від мінус 50 до плюс 40 градусів Цельсія.

**ПІСЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ** при мінусових температурах витримати не менше ніж 2 години при рекомендованих температурах.

**ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕСПРАВНОСТІ** ремонт електросушарки має проводитися виготовлювачем або в спеціалізованих майстернях.

**УТИЛІЗАЦІЯ** проводиться без дотримання будь-яких спеціальних вимог.

Виробник гарантує відповідність електросушарки вимогам ТУ 3468-191-49640047-2011 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантийний термін експлуатації 2 роки із дня продажу.

Дата изготовления / Шығарылған күні / Дата виробництва

Продано/Сатылды/Проданий

Предприятие сертифицировано по ISO 9001  
Кәсіпорын ISO 9001 бойынша сертифициталған  
Підприємство сертифіковане за ISO 9001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ӨНДІРУШІ / ВИРОБНИК:

ООО Концерн "АКСИОН"  
426000, РОССИЯ, Удмуртская Республика  
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ / САТУ БӨЛІМІ / ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ:

тел. +7 (3412) 78-78-24  
тел./факс +7 (3412) 78-58-97  
e-mail: tnp@c.axion.ru  
http://www.axion-tnp.ru



4 607159 821478