

7. Правила ухода и хранения

Стельки с подогревом содержат встроенные нагревательные элементы, поэтому, если вода или другая проводящая жидкость попадет внутрь стельки, это может вызвать короткое замыкание и возгорание. При использовании стелек с подогревом допускается только влажная или сухая чистка! Запрещается промывать или погружать стельки в воду, стирать в стиральной машине, отбеливать и гладить утюгом!

ПРИМЕЧАНИЕ: если стелька намочнет, вытрите ее насухо тканью и высушите перед тем как включить, или обратитесь за профессиональной помощью.

8. Другие важные правила:

- избегайте длительного воздействия на стельки прямых солнечных лучей;
- не оказывайте на стельки давление, превышающее 250 кг;
- храните сами стельки или обувь с ними подальше от детей;
- выключайте устройство, когда оно не используется;
- не используйте стельки, если вы обнаружили изменение их формы, вздутие аккумулятора, ржавчину на металлических элементах или коррозию;
- полностью зарядите аккумуляторы перед отправкой стелек на хранение, заряжайте аккумуляторы каждые 2 месяца для поддержания срока их службы;
- храните стельки с аккумуляторами в сухом прохладном месте (не более 25°C).

9. Технические характеристики:

- Размер обуви: 35-40 или 41-46 (подгонка по размеру).
- Номинальная мощность: 3,7 кВт.
- Количество температурных режимов: 3.
- Максимальная температура нагрева: 70°C.
- Емкость аккумулятора: 2200 mAh.
- Время автономной работы: от 2,5 до 7 часов.
- Разъем для зарядки: MicroUSB.
- Управление: вручную и с пульта ДУ.
- Класс пылевлагозащиты: IP54.

Наименование: Стельки с подогревом Grelka «Optimal»

Изготовитель: Dongguan S-King Limited

Адрес изготовителя: 1/F, Building 2, ZhaoxuanZhizao Park, Dongguan, Guangdong, China

Заводской номер: R3-01

Изготовлено по заказу и под контролем ИП Лукаткин А.В., ИНН 132302532487, Россия

The logo for GRELKA features a stylized red and white icon resembling a flame or a drop on the left, followed by the brand name "GRELKA" in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

Беспроводные стельки с подогревом

Grelka "Optimal"

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение электрических стелек с подогревом Grelka "Optimal"! Уверены, они будут согревать вас даже во время длительных прогулок в самую неприятную погоду, сохранят ваши ноги в тепле и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу, и ранней весной.

В данной инструкции вы найдете всю необходимую информацию для грамотного использования стелек, их настройки и эксплуатации. Соблюдайте элементарные правила эксплуатации и хранения стелек, и тогда они прослужат вам верой и правдой не один сезон!

1. Подгон стелек под размер ноги

При необходимости просто обрежьте стельки, чтобы они подошли по размеру к вашей обуви. Для этого используйте обыкновенный нож или достаточно острые ножницы. Убедитесь, что вы действуете в соответствии с предупреждением, напечатанным на подошве стелек – оно указывает, в каком месте резать нельзя.

Не отрезайте слишком много и не сгибайте стельки слишком сильно – это может привести к повреждению встроенных в них нагревательных элементов.

2. Зарядка стелек


Для зарядки стелек с подогревом Grelka "Optimal" подключите к ним прилагаемый двойной провод.

Кабель MicroUSB вставьте в порт MicroUSB в нижней части каждой стельки, после чего подключите другой конец кабеля USB (USB-A) в зарядное устройство или любой внешний источник питания с USB-портом (например, карманный powerbank).

Заряжайте стельки в течение 5-6 часов. Красный светодиодный индикатор указывает на то, что стельки заряжаются. Как только загорится синий светодиодный индикатор, это будет означать, что стельки полностью заряжены.

3. Включение и выключение

Вы можете включить или выключить подогрев стелек, нажав кнопку питания в нижней части стелек. Вы также можете использовать пульт дистанционного управления для управления стельками.



4. Подключение пульта дистанционного управления

Чтобы пульт дистанционного управления мог управлять стельками, пожалуйста, выполните первоначальное сопряжение вручную:

- одновременно продолжайте нажимать кнопку в нижней части стельки одной рукой и любую кнопку на пульте дистанционного управления (кроме кнопки питания) другой рукой до тех пор, пока синий светодиод не начнет мигать – это будет означать, что стельки сопряжены с пультом;

- проверьте, нажав любую кнопку на пульте дистанционного управления (кроме кнопки включения/выключения питания);
- учтите, что после сопряжения пульта дистанционного управления с одной стелькой вам нужно повторить все действия с другой стелькой.

5. Установка стелек в обувь

Извлеките обычные стельки из вашей обуви. Установите вместо них предварительно заряженные и обрезанные под нужный размер ноги стельки с подогревом Grelka "Optimal".

6. Доступные температурные режимы работы

Стельки могут работать в одном из трех режимов нагрева по выбору пользователя:

Уровень нагрева	Температура	Время работы
Высокий (красный светодиод)	65-70°C	2,5-3 часа
Средний (розовый светодиод)	55-60°C	3,5-4,5 часа
Низкий (голубой светодиод)	45-50°C	6-7 часа

Для переключения температурных режимов используйте пульт дистанционного управления. На нем имеются 3 отдельные кнопки, каждая из которых отвечает за активацию соответствующего уровня нагрева: "I" – низкий, "II" – средний, "III" – высокий.



ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная температура нагрева и время работы от аккумулятора варьируются в зависимости от условий окружающей среды при эксплуатации стелек.