

Для включения Пускателя вставьте батарейки питания. Включится экран ЖКИ. АкваДуся будет поливать каждый день\*, в это же время. Продолжительность полива – один час\*. Это заводские установки.

Если нажать на кнопку **START** длительно (~3сек), включится насос, начнется полив. При нажатии на **START** повторно (~3сек) включится реверсный насос, и полив остановится.

На экране ЖКИ будет индцироваться время, оставшееся до полива, «спящая» уточка моргает, часы идут назад. Если кратко нажимать на кнопку **START** (~1сек.), индикация будет меняться следующим образом:

- Продолжительность полива (часы стоят; )
- Запрограммированное время до полива (часы стоят, уточка «спит» )
- Температура воздуха °C 
- и т.д. по кругу.

Далее экран вернется в режим индикации времени, оставшегося до полива\*\*, () моргает)

**Для изменения времени\* полива:**

Снимите прозрачную крышечку прибора. Кнопкой **START** выберите режим, который вы хотите изменить – продолжительность полива  либо периодичность полива 

Нажмите центральную кнопку **MODE**. Нажимая на кнопки + либо – установите новые значения\*\*\*. Установленные новые значения будут сохранены и использованы в дальнейших поливах. При снятии-установке питания (замене батареек), АкваДуся будет поливать с учетом установленных вами последних значений (используется энергонезависимая память).

**Как изменить время начала полива?**, - выключите прибор (выньте батарейки питания). Включите прибор в нужное новое время (вставьте батарейки питания). Все последующие поливы будут происходить в новое время суток. ИЛИ, - в режиме ожидания полива нажмите и удерживайте длительно (~6сек) кнопку Start.

Как только появится пиктограмма , отпустите кнопки.

Появится надпись **“ПРОГ”** (программирование нового времени начала полива). Все последующие поливы будут происходить в это время суток.

\* - стартовые заводские установки – полив каждый день, продолжительностью один час.

\*\* - при включенном режиме «Температура воздуха °C» экран не возвращается в первоначальный режим, а постоянно показывает температуру.

\*\*\* - продолжительность полива изменяется с шагом в 10 минут;

- периодичность полива изменяется с шагом в одни сутки: 168часов (7 суток); 96часов(4 суток); 72ч (3сутки); 48ч (2сутки); 24ч (сутки); 12ч и 6 часов.

**Индикация ТЕМПЕРАТУРЫ**

Дополнительная опция. Доступна только в комплектации «люкс»

**Минимальная и максимальная температура.**

Нажимая на **START** вызовите индикацию текущей температуры °C воздуха. Рядом будут индцироваться минимальная min и максимальная max температура воздуха за прошедший период. Если во время индикации температуры нажать на кнопку **MODE**, минимальные и максимальные значения «сбросятся», и далее будут отражаться min max температуры нового периода (вплоть до следующего нажатия на MODE).

В режиме индикации температуры полив включается и выключается автоматически в соответствии с выбранными параметрами. Также можно включить и выключить полив длительным нажатием на кнопку **START**.

**Индикация РЕСУРСА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ**

Мигающий пустой символ батарейки  на индикаторе указывает на обязательную замену комплекта батареек. Рекомендуется использовать щелочные (alkaline) элементы питания. Срок службы свежих  батареек питания до 6-8 месяцев.

**Условия эксплуатации и Гарантийные обязательства**

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды: от -10°C до +50°C. Устройство не рассчитано на погружение в воду.

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течении - 1 года.

Гарантия не распространяется на изделие, эксплуатировавшиеся с нарушением данной инструкции.

Адреса гарантийный мастерских вы можете узнать у вашего дилера (продавца), либо на нашем сайте [www.lesservice.by](http://www.lesservice.by).

Расчетный срок службы изделия – не менее 5 лет.



АкваДуся поливает. Индикация времени продолжительности полива.



**ИП «ЛЕССЕРВИС+»**  
 220121, Республика Беларусь,  
 г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62  
 тел./факс (+375 17) 210 20 12  
[www.lesservice.by](http://www.lesservice.by)

