

SITITEK™

Биологический + ультразвуковой (2 в 1)
отпугиватель насекомых

SITITEK БИО-2М



Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ: инновационное устройство, которое совмещает в себе 2 функции отпугивания насекомых с помощью ультразвука и биологического репеллента «SITITEK». Предназначено для отпугивания комаров и насекомых на площади до 25 м².

ПРИНЦИП РАБОТЫ: портативный отпугиватель представляет собой миниатюрное устройство с размерами 6 x 3 x 7 см и весом 37 г. Ультразвуковой динамик воспроизводит низкочастотные и высокочастотные звуки в диапазоне от 80 Гц до 125 кГц, которые неприятны летающим насекомым. Специальный ультразвуковой пьезоизлучатель распыляет биорепеллент на основе масел и природных соединений, таких как Камфора, не давая насекомым приблизиться к отпугивателю. Репеллент безопасен для людей и животных, не вызывает аллергии. С помощью клипсы устройство можно закрепить на ремне или одежде. Питается от встроенного аккумулятора, комплектуется USB-кабелем для зарядки устройства.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Чтобы привести отпугиватель в рабочее состояние, подключите к нему зарядное устройство. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор загорится зеленым.

С помощью пипетки залейте биорепеллент в специальное отверстие для заливки репеллента.

Выбор режимов работы осуществляется с помощью кнопки на передней панели устройства. Светодиодный индикатор работы позволит определить выбранный режим работы.

Режим 1: низкочастотный звук (от 80 Гц до 550 Гц). Автоматическая смена низкочастотного звука каждые 10 сек с шагом 25 — 100 Гц: 80-125-150-225-250-350-450-550 Гц. Светодиодный индикатор работы горит синим цветом.

Режим 2: высокочастотный ультразвук (от 20 кГц до 125 кГц) + непрерывное распыление репеллента. Автоматическая смена высокочастотного звука каждые 5 сек с шагом 5-30 кГц: 20-25-35-45-55-85-105-125 кГц. Светодиодный индикатор работы горит желтым цветом. Максимальное время работы распылителя 12 минут. В случае окончания биорепеллента, устройство переходит в ультразвуковой режим работы. Светодиодный индикатор светится синим.

Режим 3: высокочастотный ультразвук (от 20 кГц до 125 кГц) + интервальное распыление репеллента. Автоматическая смена высокочастотного звука каждые 5 сек с шагом 5-30 кГц: 20-25-35-45-55-85-105-125 кГц. Автоматическое распыление репеллента каждые 10 сек в течение 10 сек. Светодиодный индикатор работы горит красно-желто-синий цветом. Максимальное время работы распылителя 24 минуты. В случае окончания биорепеллента, устройство переходит в ультразвуковой режим работы. Светодиодный индикатор светится синим.

Полностью заряженного аккумулятора хватает на 24 часа непрерывной работы в 1 режиме, до 2 часов во 2 режиме и до 4 часов в 3 режиме работы.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Для очистки ультразвукового распылителя можно воспользоваться раствором уксуса с водой (2 капли уксуса на 12,5 мл воды).
- Устройство не защищено от влаги, поэтому не используйте его под дождем и не оставляйте без присмотра под открытым небом.
- Держите устройство подальше от источников огня. Дети должны находиться под присмотром взрослых, используя устройство. Избегайте попадания биорепеллента в глаза.
- Не закрывайте ультразвуковой излучатель и ультразвуковой распылитель посторонними предметами.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

- Храните устройство в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре окружающей среды от -10°C до 55°C и влажностью не более 85%.
- Избегайте механических повреждений устройства во время работы. Запрещается эксплуатация с механическими повреждениями корпуса.
- Для транспортирования устройство упаковывают в тару, которая должна предохранять от атмосферных осадков и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных операциях и обеспечивать надежную фиксацию устройства.
- Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Отслуживший свой срок устройство подлежит сдаче на специальные сборные пункты для утилизации без вреда для окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аккумулятор: 3,7 В, 200 мАч

Ультразвуковые частоты: 80 — 550 Гц
и 20 — 125 кГц

Ультразвуковое давление: 90 Дб
(на расстоянии 1 м от излучателя)

Номинальная мощность: 5 Вт

Ёмкость резервуара: 12,5 мл

Расход репеллента: 1 мл/мин

Материал корпуса: АБС-пластик

Габариты: 60x70x30 мм

Вес: 36,5 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- отпугиватель — 1 шт.;
- пипетка (5 мл) — 1 шт.;
- USB кабель для зарядки — 1 шт.;
- биорепеллент «SITITEK» (30 мл) — 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации — 1 шт.

=====

Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В.
Юр. адрес: 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 12а, кв. 57
Торговая марка: SITITEK

Срок службы: 2 года.

=====

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: отпугиватель насекомых SITITEK БИО-2М

Дата продажи: _____

Организация продавец: _____

Подпись продавца: _____

Штамп
продавца

Гарантия 12 месяцев.

Гарантия на прибор начинается со дня передачи прибора покупателю.

Гарантия не распространяется на приборы, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждениям; модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения пломбы завода-изготовителя; нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Данные правоотношения регулируются нормами ГК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным способом».

Покупатель вправе отказаться от прибора в любое время до его передачи, а после передачи прибора – в течение 14 дней. Возврат прибора надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного прибора. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного прибора в течение 10 дней со дня предъявления заявления/требования

Иллюстрации, представленные в данном руководстве пользователя, могут отличаться от реального изображения прибора и его составных частей.

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид, технические характеристики и комплектацию прибора без предварительного уведомления.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по комплекту поставки и внешнему виду прибора не имею.

Подпись покупателя: _____



Товар сертифицирован

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу:

426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1а, ИП Березина А.В.

Телефон поддержки: 8-800-511-94-95

www.sititek.ru